C8800-P ユーザーズマニュアル（補足）

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。

C8800-P

◯ このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。
◯ 本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。

はじめに

C8800-P は、C8800dn を元にした POP 印刷専用モデルです。
本マニュアルでは、C8800-P で C8800dn と仕様の異なる部分や、各種 POP を作成していただくための注意事項が書かれています。
ご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。

本書の見方

表　記

本書では、次のように表記している場合があります。

- C8800dn → C8800
- Microsoft® Windows Vista™ 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows Vista(64bit版)
- Microsoft® Windows Server™ 2003 x64 Edition operating system 日本語版 → Windows Server 2003(x64版) ※
- Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 → WindowsXP(x64版) ※
- Microsoft® Windows® Vista™ operating system 日本語版 → Windows Vista ※
- Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003 ※
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → Windows XP ※
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows 2000
- Windows Vista、Windows Server 2003、Windows XP、Windows 2000 の総称 → Windows

※特に記載がない場合は、Windows Vista、Windows Server 2003 と Windows XP には 64bit 版も含みます。

マーク

プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。
誤った操作をしないため、必ずお読みください。

プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。
お読みになることをお勧めします。

諸注意

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。
この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

商標について

OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vista および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。
Macintosh および Mac OS は、米国 Apple Computer Inc. の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。
PostScript は、米国及びその他の国々で登録された Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。
その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

本書について

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

添付品についての注意

C8800-P には、コア（Pict Bridge ケーブル用）は添付されていません。

POP 対応 PCL ドライバをインストールします

POP 印刷に対応した専用の PCL プリンタドライバをインストールします。
POP 対応 PCL プリンタドライバは、OKI C8800(PCL) プリンタドライバの機能も含んでいます。

- PostScript プリンタドライバはサポートしていません。
- Windows Vista へ POP 対応 PCL プリンタドライバを USB 接続でインストールする方法は、本書の「USB 接続で Windows Vista にセットアップします」を参照してください。Windows Vista へ POP 対応 PCL プリンタドライバをネットワーク接続でインストールする方法は、プリンタ添付のユーザマニュアル（追補版）を参照してください。
- Windows 2000/XP/Server 2003 へ POP 対応 PCL プリンタドライバをインストールする方法は、プリンタ添付のユーザマニュアル（セットアップ編）3 章「ネットワーク接続で Windows にセットアップします」及び 4 章「USB 接続で Windows にセットアップします」を参照してください。
- インストール手順で C8800 を選択するところでは［C8800-P］を、［OKI C8800(PCL)］もしくは［OKI C8800(PS)］を選択するところでは［OKI C8800-P］を選択します。

USB接続でWindows Vistaにセットアップします

- 管理者の権限が必要です。
- Windows Vista で初めてセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。
- お使いのコンピュータが USB に対応している必要があります。
- プリンタドライバをインストールする前に、プリンタとお使いのコンピュータを USB で接続してください。USB ケーブルの接続方法については、プリンタ添付のユーザマニュアル（セットアップ編）の 4 章「USB 接続で Windows にセットアップします」の「ケーブルを接続します」を参照してください。
- 日本語以外の OS には対応していません。
- Windows のコマンドプロンプトでは動作しません。
- 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は 5 秒間以上あけてください。
- 他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。
- USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続してください。

プラグアンドプレイでセットアップします

1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。

Windows Vista の CD-ROM ドライブを確認します。

❶ ［スタート］-［コンピュータ］を選択します。
❷ ［リムーバブル記憶域があるデバイス］-［CD ドライブ（D:）］のカッコ内に表示されている英文字を確認します。

この場合は、［D］が CD-ROM のドライブです。

2 プリンタドライバをインストールします。

❶ プリンタの電源を ON にします。

❷ 「新しいハードウェアが見つかりました」画面で次の画面が表示されたら、［ドライバソフトウェアを検索してインストールします］をクリックします。

❸［ユーザアカウント制御］が表示されたら、［続行］をクリックします。

画面右下に［デバイス　ドライバ ソフトウェアをインストールしています］のメッセージが表示されます。

❹ 新しいハードウェアの検出画面が表示されたら、［ディスクはありません。他の方法を試します］を選択します。

❺ ［コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上級）］を選択します。

❻ プリンタソフトウエア CD-ROM をセットします。

❼ ［コンピュタを参照してドライバソフトウェアを検索します］をクリックします。

❽ ［次の場所でドライバソフトウェアを検索します］で次のように入力し、［次へ］をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが D: の場合を例にしています。

Windows Vista の場合
　D:¥Drivers¥JPN¥WINXP2K¥PCL

Windows Vista（64bit版）の場合
　D:¥Drivers¥JPN¥WinXP64¥PCL

❼「Windows セキュリティ」画面が表示されたら、[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

❽[閉じる]をクリックします。

❾[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。

❿プリンタアイコンが表示されていることを確認します。

セットアップは完了です。

プリンタのインストールでセットアップします

❶コンピュータの電源を ON にし、[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。

❷[プリンタのインストール]をクリックします。

❸[ローカルプリンタを追加します]をクリックします。

❹「既存のポートを使用」画面で[USBxxx](xxx はポートの番号)を選択し、[次へ]をクリックします。

❺[ディスク使用]をクリックします。

❻「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

❼［製造元のファイルのコピー元］に次のように入力し、［OK］をクリックします。

ここでは CD-ROM ドライブが D: の場合を例にしています。
Windows Vista の場合
　D:¥Drivers¥JPN¥WINXP2K¥PCL

Windows Vista（64bit版）の場合
　D:¥Drivers¥JPN¥WinXP64¥PCL

❽ プリンタ名を選択し、［次へ］をクリックします。

❾ プリンタ名を確認し、［通常使うプリンタに設定する］を選択し、［次へ］をクリックします。

メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、［このプリンタを共有しない］を選択し、［次へ］をクリックします。

❿［ユーザアカウント制御］が表示されたら、［続行］をクリックします。

⓫「Windows セキュリティ」画面が表示されたら、［このドライバソフトウェアをインストールします］をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

⓬［完了］をクリックします。ファイルのコピーが開始されます。

［プリンタ］フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

OKI C8800（PCL）プリンタドライバとの違い

OKI C8800(PCL) プリンタドライバとの違いは以下の通りです。

1. プリンタドライバの名称は「OKI C8800-P」となります。
2.. プリンタドライバの［カラー］タブの［オフィスドキュメント］の初期値が「オフ」（チェックされていない状態）になっています。
3. オプションの両面印刷ユニットを取り付けた場合は、以下の手順で両面印刷ユニットの設定をする必要があります。

 コンピュータの管理者の権限が必要です。

❶ Windows XP では［スタート］-［コントロールパネル］-［プリンタとその他のハードウェア］-［プリンタとFAX］を選択します。（Windows Vista では［スタート］-［コントロールパネル］を選択し、［プリンタ］をクリックします。Windows Server 2003 では［スタート］-［プリンタとFAX］を選択します。Windows 2000 では［スタート］-［設定］-［プリンタ］を選択します。）

❷ ［C8800-P］アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、［プロパティ］を選択します。

❸ ［デバイスオプション］タブで［プリンタ情報を取得する］を選択します。USB/ パラレル 接続の場合は手動で［両面印刷ユニット］にチェックをします。

❹ ［OK］をクリックします。

C8800dn 用ソフトウエアとの違いについて

以下の C8800dn 用ソフトウエアは使用できません。

- PS ハーフトン調整ユーティリティ
- PDF Print Direct
- その他 Macintosh 用ユーティリティ

- Macintosh には対応しておりません。
- C8800dn 用 IC カード認証キット F1、F2、およびセキュリティキットタイプ A1 には対応しておりません。

追加されたプリンタのユーザメニュー

C8800-P にて追加されたユーザメニュー項目 , 及び内容を以下に示します。

カテゴリ	操作パネル表示		内　容
	設定項目（上段）	設定項目（下段）	
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ﾒﾆｭｰ	BG ﾎｾｲﾓｰﾄﾞ	ｵﾌ -2 -1 0 1 2	温湿度環境および印刷濃度 / 印刷頻度の差による印字のばらつきを補正するために、印刷制御条件を自動で調整する機能です。 本補正機能は、濃度補正の動作時に実行されるため、カラーメニューの濃度補正モードを自動にしてください。
	SMR ｾｯﾃｨﾝｸﾞ	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	温湿度環境および印刷濃度 / 印刷頻度の差による印字のばらつきを補正します。画質にむらがある場合に値を変更します。 BG 補正モードのメニュー設定がオフの時有効になります。
	BG ｾｯﾃｨﾝｸﾞ	-3 -2 -1 0 +1 +2 +3	温湿度環境および印刷濃度 / 印刷頻度の差による印字のばらつきを補正します。下地が濃い場合に値を変更します。 BG 補正モードのメニュー設定がオフの時有効になります。

C8800dn ユーザーズマニュアル（セットアップ編）2 章「プリンタのユーザメニュー一覧」に説明されていますプリンタのユーザメニュー項目において、C8800-P では PostScript をサポートしていませんので、操作パネルの表示部にも表示されず使用できないメニュー項目があります。

消耗品

消耗品は、C8800-P専用となります。C8800dnの消耗品は使用できませんのでご注意願います。
また、以下のC8800-P専用消耗品は、C8800dnで使用できませんので、合わせてご注意願います。

品　名	型　名	備　考
トナーカートリッジ　ブラック（P）	TNR-C3FK1	約6,000枚*1 （A4各色5%密度印刷時）
トナーカートリッジ　イエロー（P）	TNR-C3FY1	
トナーカートリッジ　マゼンタ（P）	TNR-C3FM1	
トナーカートリッジ　シアン（P）	TNR-C3FC1	
イメージドラム　ブラック（P）	ID-C3FK	約20,000枚 （A4各色5%密度印刷時）
イメージドラム　イエロー（P）	ID-C3FY	
イメージドラム　マゼンタ（P）	ID-C3FM	
イメージドラム　シアン（P）	ID-C3FC	

*1 プリンタ購入時には約2,000枚（A4各色5%密度印刷時）印刷可能なスタートアップトナーカートリッジが付属しています。

トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなると操作パネルに［＊　トナーコウカン　ジュンビ］（＊は各色を表します）のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。
そのまま印刷を続けると［トナーヲ　コウカンシテクダサイ］を表示して印刷を停止します。
POP作成でご使用されると、メッセージが表示される前に印刷がかすれたり薄くなることもあります。このようなときは、トナーカートリッジを交換してトナーを補充してください。

オプション品・メンテナンス品

1. 長尺サポータ　（型名：SPT-C3C）
   - 長尺サポータは、C8800-P 専用です。
   - 使用できる用紙は、厚さ 110kg（128g/m^2）紙で、幅 210mm ×長さ 900mm、幅 297mmX 長さ 900mm の用紙です。
   - 長尺サポータにセットできる用紙枚数は､厚さ 110kg（128g/m^2）紙で､10 枚です。

2. 両面印刷ユニット（型名：DXU-C3C）
   - C8800dn は標準実装となっています。

- セカンドトレイユニット（型名:TRY-C3C1）は､C8800dn と共通オプションとなります。
- C8800-P では、増設メモリのオプション設定はありません。
- C8800-P では、内蔵ハードディスクのオプション設定はありません。
- C8800-P では、カード認証キット F1 のオプション設定はありません。
- C8800-P では、カード認証キット F2 のオプション設定はありません。
- C8800-P では、セキュリティキットタイプ A1 のオプション設定はありません。
- メンテナンスユニットは、C8800dn と共通です。

両面印刷ユニット

用紙の両面に印刷するユニットです。

商品名：両面印刷ユニット DXU-C3C

1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外します。

注 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。

2 両面印刷ユニットを取り付けます。

❶ 両面印刷ユニットをプリンタ背面下部に奥までしっかりと差し込みます。

❷ 両面印刷ユニットの両端の爪がプリンタの穴にしっかり入っていることを確認してください。

3 プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。

O I

C8800-P 主な仕様

印刷方式	LED(発光ダイオード) を露光光源とする乾式電子写真記録方式
解像度	600 ドット / インチ (LED ヘッド) 600 × 600dpi/600 × 1200dpi/600 × 600dpi × 2 bit(印刷解像度)
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、黒の 4 色
CPU	PowerPC750 プロセッサ (500MHz)
RAM	512MB
対応 OS	Windows Server 2003/XP/2000/Vista 日本語版　※ MacOS には対応していません。
印刷言語	PCL5c エミュレーション
内蔵フォント	日本語 4 書体、欧文 91 書体
インタフェース	USB (Hi-Speed USB をサポート)、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE std 1284-1994 準拠双方向パラレルインタフェース
印刷速度 *[1] (600 × 600dpi/ 600 × 1200dpi の場合)	カラー ：　26 ページ / 分 (普通紙、A4 コピーモード時)、 9.5 ページ / 分 (104kg(121g/m²) 以上の厚紙・郵政公社製はがき・ラベル紙) モノクロ ：32 ページ / 分 (普通紙、A4 コピーモード時)、 9.5 ページ / 分 (104kg(121g/m²) 以上の厚紙・郵政公社製はがき・ラベル紙)
用紙サイズ *[2]	A3、A4、A5、A6、B4、B5、レター、リーガル 13 インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル 14 インチ、エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒
用紙種類 *[2]	普通紙 (55 ～ 172kg)、郵政公社製はがき、封筒、ラベル紙、OHP
給紙方法 *[2]	用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙、セカンドトレイユニット (オプション) による自動給紙
給紙容量	用紙カセット：　普通紙 300 枚 / 連量 70kg　総厚 30mm 以下 マルチパーパストレイ　：普通紙 100 枚 / 連量 70kg　総厚 10mm 以下、はがき 40 枚、 封筒 10 枚 / 坪量 85g/m²
排出方法 *[2]	フェイスアップ (表排出)/ フェイスダウン (裏排出)
排出容量	フェイスアップ：約 100 枚 / 連量 70kg　フェイスダウン：約 250 枚 / 連量 70kg
印刷保証範囲	用紙の端から 6.35mm 以上 (封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書き出し位置精度± 2mm　用紙の斜行± 1mm/100mm 画像伸縮± 1mm/100mm(連量 70kg の場合)
ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ時間	電源投入後 160 秒以内 (25℃)
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz ± 2%
消費電力	動作時　　：最大 1300W、平均 550W(25℃) 待機時　　：平均 200W(25℃) 節電モード時：最大 17W 電源オフ時には電力は消費されません。
突入電流	80A 以下 (25℃)
使用環境条件	動作時：10 .32℃ /20 .80%RH(最高湿球温度 25℃、最高乾球湿球温度差 2℃) 停止時：0 .43℃ /10 .90%RH(最高湿球温度 26.8℃、最高乾球湿球温度差 2℃)
印刷品質保証条件	温度 10℃時　湿度 30 .73%RH、温度 32℃時　湿度 30 .54%RH、 湿度 30%RH 時　温度 10 .32℃、湿度 80%RH 時　温度 10 .27℃、 カラー印刷時　温度 17 .27℃、湿度 50 .70%RH
標準使用条件	平均電源 ON 時間　：220H/ 月　　平均印刷枚数　：10,000 枚 / 月
消耗品 , メンテナンスユニット	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット、給紙ローラセット
装置寿命	5 年または 60 万枚（A4 横）
総重量 *[3]	約 36kg

*[1]： 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。
*[2]： 用紙サイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。
*[3]： 本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。
*[4]： ネットワーク環境等により、変動することがあります。

オキカラーページプリンタ
C8800-P

ユーザーズマニュアル（補足）

発行日　2008 年 5 月　第 4 版
発行者　株式会社 沖データ

43805601EE

株式会社 沖データ

お客様相談センター

0120-654-632

（携帯電話からは03-5846-5921）

受付時間　9:00～20:00 月曜日～金曜日
9:00～17:00 土曜日
（但し 祝日を除く）